

## NAFTOVÉ 1500 OTÁČOK

TROJFÁZOVÝ	TROJFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	JEDNOFÁZOVÝ	MOTOR	TYP	VEĽKOSŤ PALIVOVEJ	HLUČNOSŤ	AKUSTICKÝ TLAK VO	PREVÁDZKOVÁ
VÝKON (LTP)	VÝKON (PRP)	VÝKON (LTP)	VÝKON (PRP)			NÁDRŽE	LWA	VZDIALENOSTI 7m	DOBA 75%
kW/kVA	kW/kVA	kW/kVA	kW/kVA			L	dB(A)	dB(A)	h

GBA6d OPEN	4,7/5,9	4,5/5,6		Deutz	D909 L1	14,5	•	•	12,67
------------	---------	---------	--	-------	---------	------	---	---	-------

(trojfázový)




GBA12L OPEN	9,1/11,3	8,2/10,2		Lombardini	9LD 625	10,0	•	•	4,17
-------------	----------	----------	--	------------	---------	------	---	---	------

(trojfázový)



GBA14d OPEN	10,7/13,4	10,2/12,8		Deutz	F2L2011	90,0	•	•	35,00
-------------	-----------	-----------	--	-------	---------	------	---	---	-------

(trojfázový)



GBA17d OPEN	13,0/16,2	12,0/15,1		Deutz	D910L2	50,0	•	•	16,60
-------------	-----------	-----------	--	-------	--------	------	---	---	-------

(trojfázový)



- Iba pre pevnú inštaláciu - iba pre vnútorné použitie

## ŠTANDARDNÉ VYBAVENIE:

Indikátor nízkeho tlaku oleja | Voltmeter a počítadlo hodín chodu | Magneticko - tepelná ochrana



## Elektrická ochrana

Stupeň elektrocentrálu ochrany je veľmi dôležitý. Reprezentuje stupeň bezpečnosti pre používateľa aj pre hnací agregát. Dve číslice po indexe IP (International Protection - medzinárodná ochrana) znamenajú stupeň ochrany komponentov (alternátor, panel, zásuvky, atď.), prvá číslica sa vzťahuje na ochranu pred pevnými telesami, druhá číslica pred vodou. Vyššie IP = vyšší stupeň ochrany. Napr. stupeň ochrany IP 44 znamená, že komponenty sú chránené proti tuhým telesám väčších ako 1 mm a proti striekajúcej vode.

